

Fusibles du compartiment moteur		
Fusible	Puissance	Fonction
F1	10 A	Alimentation permanente de PCM (rangée B)
F2	10 A	Système de récupération de véhicule volé Aston Martin
F3	10 A	Non disponible
F4	20 A	Gestion du moteur (PCM A)
F5	20 A	Gestion du moteur (PCM B)
F6	15 A	Sondes à oxygène de gaz d'échappement (HEGO)/sonde de contrôle des catalyseurs (CMS)
F7	15 A	Non disponible
F8	10 A	Capteur de niveau du liquide de refroidissement du moteur
F9	20 A	Injecteurs 7 à 12/débitmètre d'air massique (MAF) (rangée B)
F10	10 A	Embrayage de l'air conditionné


Fusibles du compartiment moteur		
Fusible	Puissance	Fonction
F11	15 A	Avertisseur sonore
F12	10 A	Alimentation permanente de PCM (rangée A)
F13	20 A	Injecteurs 1 à 6/Débitmètre d'air massique (MAF) (rangée A)/Capteur de niveau d'huile
F14	10 A	Electrovanne de gestion des vapeurs de carburant (VMV)
F15	25 A	Solénoïde du démarreur
F16	15 A	Bobines d'allumage 1 à 6
F17	5 A	Non disponible
F18	15 A	Sondes à oxygène de gaz d'échappement (HEGO)/Sonde de contrôle des catalyseurs (CMS)
F19	30 A	Module ABS/Alimentation batterie
F20	30 A	Module ABS/Alimentation batterie

Fusibles du compartiment moteur			Fusibles du compartiment moteur			Fusibles d'habitacle		
Fusible	Puissance	Fonction	Fusible	Puissance	Fonction	Fusible	Puissance	Fonction
F21		Inutilisé	F32	30 A	Moteur d'essuie-glaces (lent)	F46	5 A	Informations conducteur/Commutateur d'éclairage général/Relais de boîte à gants/Commutateur de verrouillage général/Ouverture du coffre
F22	5 A	Non disponible	F33	30 A	Moteur d'essuie-glaces (rapide)			
F23		Inutilisé	F34	15 A	Verrou électrique de colonne de direction			
F24	5 A	Témoin de l'alternateur	F35	80 A	Module du ventilateur de refroidissement	F47	5 A	Eclairage intérieur (avant et espace pieds)/Bloc de commutateurs de siège/Ouverture de boîte à gants/Ouvre-porte de garage
F25	5 A	Non disponible	Fusibles d'habitacle					
F26	20 A	Pompe de lave-phares	Fusible	Puissance	Fonction	F48	15 A	Relais et pompe de lave-glace
F27	25 A	Non disponible	F43	15 A	Affichage de module multimédia/Module audio intégré	F49	10 A	Module d'airbag/Module de sièges
F28	10 A	Module ABS, capteur d'angle de braquage/Lecteur de clé du véhicule/Pompe de diagnostic de fuite du réservoir de carburant	F44	10 A	Module d'airbags	F51	15 A	Symboles de stabilité dynamique du véhicule
F29	25 A	Non disponible	F45	15 A	Non disponible	F52	5 A	Module du système de récupération de véhicule volé Aston Martin
F30	5 A	Détection de batterie				F53	10 A	Module des ampoules à décharge à haute intensité (HID)
F31		Inutilisé						


Fusibles d'habitacle			Fusibles d'habitacle			Fusibles d'habitacle		
Fusible	Puissance	Fonction	Fusible	Puissance	Fonction	Fusible	Puissance	Fonction
F54	10 A	Boîte à fusibles du compartiment moteur/Boîte à fusibles du coffre/Détection de pression des pneus	F63	20 A	Prise pour accessoires de boîte à gants centrale	F77	15 A	Prise d'alimentation de coffre
F55	20 A	Prise pour accessoires d'habitacle (allume-cigares)	F64	5 A	Module multimédia (GPS inclus)	F79	5 A	Feux de recul/Module d'aide au stationnement/Ouvre-porte de garage
F56	10 A	Module de console centrale/Module de signal sonore/Module de téléphone mains libres	F65	5 A	Affichage et module multimédia/Amplificateurs d'antenne/Module audio intégré	F80	5 A	Non disponible
F57	15 A	Ports de diagnostic/Contacteur de pédale de frein	F66	10 A	Module de console centrale/Module de commande intégré	F81	20 A	Commutateur d'allumage
F58	7,5 A	Feu de route (côté droit)/Module des ampoules à décharge à haute intensité (HID)	F67	15 A	Prises pour iPod, clé USB et périphériques auxiliaires (lecteurs multimédia)	F82	25 A	Module de porte passager
F59	7,5 A	Phare (côté gauche)	F68	5 A	Non disponible	F83	25 A	Module de porte conducteur
F60	15 A	Siège conducteur	F69	5 A	Non disponible	F84	25 A	Alimentation du siège passager et bloc de commutateurs
F61	15 A	Siège passager	F73	5 A	Non disponible	F85	25 A	Alimentation du siège conducteur et bloc de commutateurs
F62	20 A	Module de climatisation	F74	15 A	Pompe à carburant	F86	5 A	Commutateur de démarrage/Sièges passager et conducteur

Fusibles du coffre				Fusibles du coffre			
Fusible	Puissance	Fonction		Fusible	Puissance	Fonction	
F1	5 A	Non disponible		F11	10 A	Non disponible	
F2	20 A	Non disponible		F12	20 A	Non disponible	
F3	30 A	Lunette arrière chauffante		F13	10 A	Non disponible	
F4	20 A	Non disponible		F14	5 A	Module d'aide au stationnement	
F5	30 A	Module de l'amplificateur		F15	5 A	Non disponible	
F6	20 A	Non disponible		F16	30 A	Non disponible	
F7	5 A	Non disponible		F17	5 A	Non disponible	
F8	30 A	Module de pompe à carburant (rangée B)		F18	30 A	Module de l'amplificateur	
F9	30 A	Module de pompe à carburant (rangée A)		F20	20 A	Non disponible	
F10	30 A	Non disponible		F21	30 A	Non disponible	
				F22	20 A	Valve de dérivation des gaz d'échappement et pompe à vide	

Ampoules de phare



Conduite sur le continent (Royaume-Uni uniquement) : Les propriétaires britanniques qui souhaitent conduire leur véhicule sur le continent doivent demander à leur concessionnaire Aston Martin de contrôler et de régler l'alignement des phares et des feux de croisement.



Phares : Condensation : Dans certaines conditions, de la condensation se forme sur les phares. Cette condensation se résorbe néanmoins au bout de dix minutes environ.

Accès

Les ampoules des phares sont accessibles via un panneau situé dans chaque doublure de passage de roue. Braquez les roues avant à fond du côté opposé au phare dont l'ampoule est défectueuse. A l'aide d'une lame plate, par exemple un tournevis ou une petite pièce de monnaie, desserrez la vis du panneau d'accès et retirez le panneau.

